

## УВАГА! ПУЛЬТ ВЖЕ ПРИВ'ЯЗАНІЙ ДО СВІТИЛЬНИКА.

- 3.6. При виникненні проблеми необхідно знов прив'язати пульт по інструкції:  
Синхронізація пульта та світильника:
1. Включіть світильник;
  2. Протягом 5 секунд зажимайте кнопку "SETUP":
  3. Не відпускаючи кнопку, дочекайтесь поки світильник не моргне 1 раз;
  4. Відпустіть кнопку, світильник синхронізовано;
  5. Відв'язувати не потрібно, у випадку коли прив'язуєте новий пульт до світильника, старий пульт буде автоматично відв'язаний.



## 4. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ КЕРУВАННЯ СВІТИЛЬНИКОМ

- 4.1. LampSmartPro - це спеціальний мобільний додаток для керування світильниками. За допомогою додатку Ви зможете регулювати яскравість, кольорову температуру, колір та RGB лампи. Додаток здійснює керування пристроям по блютузу, але користувачам не потрібно прив'язуватись до пошуку по блютузу, ми прийняли новий спосіб для прив'язки, що є більш швидким та зручним.
- 4.2. Встановлення додатку на телефон здійснюється через пошук в App Store або Google Play. В пошуку необхідно набрати LampSmart Pro, після чого з'явиться сторінка для скачування додатку.


## 5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Світлодіодні керовані люстри


Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Теплій білий, лм	Холодний білий, лм	Універсальний білий, лм	Габаритні розміри, мм
ROOM 60W 4 TR	15-60	6x100	3000	3000	6000	435x435x70
ROOM 60W 4 S	15-60	6x100	3000	3000	6000	388x388x73
ROOM 60W 4 OV	15-60	6x100	3000	3000	6000	410x410x65




Більш детальну інформація на стікері коробки світильника



ROOM 60W 4 TR



ROOM 60W 4 S



ROOM 60W 4 OV

## 6. ЗБЕРІГАННЯ

- 6.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

## 7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- 7.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.


- 7.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

- 7.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

- 7.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

- 7.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чека.

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5, Ваньсянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фужун, м. Чанга, провінція Хунань, Китай, 410001.  
Імпорт: ТзОВ "ДІМЛАЙТ", Львівська обл., м. Львів, Сихівський район, вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.



З питань ГАРАНТІЇ  
звертатися на пошту  
або по тел.: +38 068 238 91 22

ДАТА ПРОДАЖУ  
Печатка магазину

EAN

## ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

ROOM 60W 4 TR

ROOM 60W 4 S

ROOM 60W 4 OV

Керована світлодіодна люстра

ROOM




## 1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

- 1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.
- 1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.
- 1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть привести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

- 1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!


- 1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

## СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА



1. Клавіша вимикання;
2. Клавіша вмикання;
3. Регулювання кольорової температури (до теплого світла);
4. Регулювання кольорової температури (до холодного світла);
5. Регулювання яскравості (збільшення);
6. Регулювання яскравості (зменшення);
7. Клавіша підключення (при включенні світильника натисніть клавішу, світильник синхронізовано);
8. Нічник;
9. Клавіша з затримкою часу виключення (після натискання клавіши світильник вимикається через 1 хв);
10. Зміна кольорової температури (холодний, нейтральний, теплий);
11. Швидке перемикання 50% і 100% світло

## СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМІКАЧА



Пульт працює від батареек типу AAx2 шт (в комплект не входять)

## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2.1. Світильник - 1 шт
- 2.2. Пульт дистанційного управління - 1 шт.
- 2.3. Монтажний комплект - 1 шт.
- 2.4. Паспорт світильника - 1 шт.
- 2.5. Упаковка - 1 шт.

## 3. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

- 3.1. Оберіть місце для встановлення світильника. Необхідно вивести дроти для підключення електроживлення має бути відключено.


- 3.2. Зніміть з світильника скобу для монтажу та розмітьте майбутні отвори по наявним отворам на монтажній скобі.

- 3.3. Просверліть отвори та прикріпіть монтажну скобу.

- УВАГА! Для натяжної стелі необхідно передньо встановити під неї спеціальну закладну (тверду поверхню, закріплена на бетонному перекритті), діаметром мінімум 20 см.

- 3.4. Підведіть живлячі дроти до клемної колодки, що знаходиться біля основи світильника та скомутуйте дроти в колодці.

- 3.5. За допомогою спеціальних закріплюючих елементів (в комплекті) надійно зафіксуйте світильник на монтажній скобі.




УВАГА! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРИПЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!




ВКЛ

ВИКЛ




ВКЛ

ВИКЛ



ВКЛ

ВИКЛ



ВКЛ

ВИКЛ